

- Bitte dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durchlesen.
 Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen
- auf.

BMS Protokollumwandler BMS-LINK

1 Übersicht

BMS-LINK ist ein externer BMS-Protokollumwandler mit einer unabhängigen MCU. Die Einstellung des "PRO"-Parameters erfolgt über das Fernmessgerät oder die PC-Software nach Anschluss des BMS-LINK an UP-Hi und Lithiumbatterie. Die Protokolle verschiedener Hersteller können in unser Standardprotokoll umgewandelt werden, was die Flexibilität der tatsächlichen Anwendung verbessert. Verglichen mit dem traditionellen integrierten BMS-Protokollumwandlungsmodul hat dieser Konverter eine größere Anwendungsflexibilität und Erweiterungsfähigkeit.

Merkmale:

- Unabhängige MCU
- Zwei RS485-Schnittstellen
- · Unterstützt die Umwandlung mehrerer BMS-Protokollen
- Freie Einstellung der protokollnummer
- · Zuverlässige Protokollumwandlung und Kommunikation
- Optionale Fernsteuerung oder Einstellung der Protokollnummer mit PC-Software
- Einfache Installation und Bedienung

★ Der mit der Lithiumbatterie verbundene Anschluss ist ein isolierter RS485-Kommunikationsanschluss, und der mit den All-in-One-Produkten verbundene Anschluss ist ein nicht isolierter RS485-Kommunikationsanschluss.

2 Eigenschaften



★ RJ45 Pin:

Pin	Definition	Pin	Definition			
1	5VDC	5	RS-485-A			
2	5VDC	6	RS-485-A			
3	RS-485-B	7	GND			
4	RS-485-B	8	GND			

R.145

3 Anschlussdiagramm

Schritt 1 : Schließen Sie den BMS-LINK-Konverter über ein RJ45-Kommunikationskabel an den RS485-Anschluss des All-in-One-Produkts und an die Lithiumbatterie an.

1



Schritt 2: Ändern Sie die Standard-ID der Lithiumbatterie über den DIP-Schalter in eine feste ID.



Bitte sehen Sie sich die Tabelle "BMS Lithium Battery Protocols & Fixed ID Table" an oder wenden Sie sich an unseren technischen Support, um die festen IDs der verschiedenen Hersteller zu erfahren.

Tabelle: Der Zustand der DIP-Schalter für die verschiedene festen IDs:

DIP Sequenz Feste ID	1	2	3	4	5	6
0	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
3	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
4	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF

Schritt 3: Ändern Sie den "PRO"-Parameter in die BMS-Protokollnummer über die Fernsteuerung oder die PC-Software:

- ① Drücken Sie in der Echtzeitschnittstelle die UP+DOWN Taste und halten Sie sie
- für 2s lang gedrückt, um die Bedienoberfläche des Ingenieurs aufzurufen. ② Drücken Sie die UP/DOWN-Taste, um den Parameter "PRO" (Punkt 40)
- auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die SET/ENTER-Taste und halten Sie sie 2 Sekunden lang
- gedrückt, um die Schnittstelle zur Änderung der Parameter aufzurufen.
- (Drücken Sie die UP/DOWN-Tasten, um den "PRO"-Parameter zu ändern.
- ⑤ Drücken Sie die SET/ENTER-Taste, um die Änderung zu bestätigen.
- 6 Drücken Sie die ESC-Taste zum Beenden.
- ⑦ Starten Sie das All-in-One-Produkt neu, um sicherzustellen, dass die BMS-
- Protokollnummer erfolgreich geändert wurde.
- Die unterstützten BMS-Hersteller und Protokolle entnehmen Sie bitte der "BMS Lithium Battery Protocols & Fixed ID Table" oder wenden Sie sich an unseren technischen Support.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Standard-ID der Lithiumbatterie vor der Einstellung in die feste ID geändert wurde.

4 Technische Daten

Parameter	BMS Protokollumwandler			
Eingangsspannung	5VDC (vom UP-Hi Anschluss)			
Baud Rate	9600			
Kommunikationsmethode	RS485			
Anschluss	RJ45			
Betriebsumgebungstemperatur	-20∼ 55 °C			
Lagertemperatur	-35-70 ℃			
Höhe	<5000m			
Schützart	IP30			
Feuchtigkeit	< 95%(N.C.)			
Maße (L x B x H)	67* 51* 24.5mm			
Montagemaße	67×41.2mm			
Montageloch	Ф3.2mm			
Gewicht	37.9g			

5 Haftungsausschluss

- Die Garantie gilt nicht unter den folgenden Bedingungen:
- Der Schaden wurde durch unsachgemäßen Gebrauch oder Verwendung in einer ungeeigneten Umgebung verursacht.
- Der Schaden wird durch eine Betriebstemperatur verursacht, die den Nennwert überschreitet.
- Unbefugte Demontage oder Reparaturversuche.
- Der Schaden wurde durch höhere Gewalt verursacht.
- Der Schaden ist während des Transports oder Handhabung entstanden.